
Crie Seu Servidor de Arquivos com o Samba no Ubuntu 18.04 LTS

Sobre um Servidor de Arquivos

Toda empresa precisa de um servidor de arquivos. É um servidor que concentra arquivos para diferentes departamentos e com diferentes usuários cadastrados e níveis de permissão. É possível fazer isso de forma bem fácil e gratuita com um leve servidor Linux rodando o Samba tranquilamente, o que ótimo para qualquer empresa, especialmente quando se deseja poupar o dinheiro que seria gasto com licenciamento de um servidor da Microsoft. Se você é da área de TI, poderá utilizar esse tutorial para implementar um servidor de arquivos na empresa em que trabalha e ganhar alguns pontos.

Sobre a infra deste Laboratório

Antes de divulgar quaisquer procedimentos para servidores eu sempre faço o procedimento em ambiente de máquina virtual para que tudo funcione corretamente. Nos meus testes usei o **Ubuntu 18.04.1 LTS Desktop** instalado em **Virtualbox**, (mas você poderá usar o Ubuntu Server se quiser). No Virtualbox estou usando o mode de rede em **Bridge** (que recebe um IP do mesmo roteador de sua máquina física, então ele fica na mesma rede das máquinas conectadas à rede física), e o endereço usado foi **192.168.1.36**. O nome de usuário que usei foi o meu mesmo "cleuber", por isso minha pasta Home é "/home/cleuber/" e lá que eu vou criar as pastas para compartilhar (mas você poderá criá-las onde quiser). Como máquinas cliente estou usando minha própria máquina física que é um **elementary OS 5.0 Juno**, e outra que é o **Windows 10**, também no Virtualbox.



Para minha surpresa e alegria o procedimento continua quase o mesmo, o que fica mais fácil redigir este post. O que mudou mesmo foi que as versões mais recentes do Ubuntu mudou-se o sistema de gerenciamento de serviços do **Init.d** para o **SystemcIt**. Então lá vai!

1 - Instalar o Samba

Primeiramente vamos instalar os seguintes pacotes:

sudo apt-get install samba samba-common python-glade2 system-config-samba

2 – Checar status do serviço

Depois de instalado podemos checar o status do serviço com o seguinte comando

sudo service smbd status

```
cleuber@server: ~
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
cleuber@server:~$ sudo service smbd status
🌑 smbd.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; vendor preset: e
   Active: active (running) since Fri 2018-11-30 15:58:55 -02; 8min ago
     Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
          man:smb.conf(5)
 Main PID: 11173 (smbd)
   Status: "smbd: ready to serve connections..."
    Tasks: 4 (limit: 4664)
   CGroup: /system.slice/smbd.service
            -11173 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
            -11175 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
            -11176 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
           └─11179 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
nov 30 15:58:55 server systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
nov 30 15:58:55 server systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.
lines 1-17/17 (END)
Ok, Samba no ar!
```

3 - Configurando - Criando os Compartilhamentos

Agora podemos começar criando e compartilhando as pastas.

3.1 – Criar pastas para compartilhar

duas pastas dentro do Uma delas será usada para mostrar o compartilhamento com autenticação e a outra para compartilhamento sem autenticação (quest – convidado)

E para isso usarei os seguintes comandos:


```
sudo mkdir nomedodiretório
```

sudo mkdir nomedosegundodiretório

3.2 - Alterar as permissões das pastas

```
sudo chmod -R 755 ~/nomedosdiretórios
```

Como eu comentei antes, estas duas pastas no meu caso estarão na minha pasta home (/home/nomedohost). Para saber o local onde o diretório está, digite o comando pwd



3.3 - Criando usuários.

Criaremos agora um **usuário do Linux** para autenticação quando for acessar a pasta arquivoslab

sudo adduser nomedousuário

Automaticamente ele irá pedir a senha deste novo usuário. No meu caso defini a senha como "123" e então basta pressionar "enter" até o fim e confirmar com "s".

```
cleuber@server: ~
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
cleuber@server:~$ (sudo adduser arquivos-lab)
Adicionando o usuário `arquivos-lab' ...
Adicionando novo grupo 'arquivos-lab' (1001) .
Adicionando novo usuário `arquivos-lab' (1001) ao grupo `arquivos-lab' ...
Criando diretório pessoal `/home/arquivos-lab' ...
Copiando arquivos de '/etc/skel' ...
Digite a nova senha UNIX:
Redigite a nova senha UNIX:
passwd: senha atualizada com sucesso
Modificando as informações de usuário para arquivos-lab
Informe o novo valor ou pressione ENTER para aceitar o padrão
        Nome Completo []:
        Número da Sala []:
        Fone de Trabalho []:
         Fone Residencial []:
        Outro []:
  informação está correta? [S/n] s
```

3.4 - Criando grupo

Criaremos agora um grupo para autenticação quando for acessar a pasta nomedodiretório

sudo addgroup nomedogrupo

Agora vamos adicionar o usuário nomedousuário ao grupo nomedogrupo sudo usermod -a -G nomedogrupo nomedousuário

Agora vamos criar um usuário do samba e definir uma senha para ele:

sudo smbpasswd -a nomedeusuáriosamba

Defina a senha do usuário do samba nesse momento. No meu caso eu mantive a senha igual ao do usuário do sistema

```
cleuber@server:~$ (sudo usermod -a -G arquivos-lab arquivos-lab)
cleuber@server:~$ (sudo smbpasswd -a arquivos-lab)
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user arquivos-lab.
cleuber@server:~$
```

3.5 – Alterando Proprietário da pasta

Agora vamos configurar a pasta **nomedodiretório** para que o dono dela seja o usuário **nomedousuário** e grupo **nomedogrupo**

sudo chown -R nomedousuário:nomedogrupo ~/nomedodiretório

3.6 – Criando os compartilhamentos na configuração do Samba

Vamos fazer isso fazendo backup do arquivo de configuração do Samba para a minha pasta home, e depois o editando o arquivo "/etc/samba/smb.conf".

```
sudo cp /etc/samba/smb.conf ~/
```


Agora iremos editar o arquivo de configuração. Neste ponto você poderá usar seu editor de texto favorito. Eu **usarei o Gedit**, mas se estiver usando **um servidor em modo texto**, poderá usar o **nano**.

sudo qualquereditor /etc/samba/smb.conf

Agora na edição vamos criar os dois compartilhamentos, **um com autenticação e o outro sem.** Adicione as seguintes linhas ao final do arquivo conforme imagem abaixo (você poderá copiar as linhas colar e editá-las **mudando o caminho de suas pastas)**).

```
[Nome que aparecerá no caminho de compartilhamento]
comment = Share para salvar arquivos do Lab
path = /home/nomedohost/nomedodiretório
browseable = yes
read only = no
guest ok = no
valid users = @nomedousuário
```

[Arquivos sem senha] comment = Share para salvar arquivos temporários path = /home/cleuber/arquivos-temporarios browseable = yes writable = yes guest ok = yes read only = no Abrir Path - /var/tib/samba/printers browseable = yes




3.7 - Reinicie o Serviço do Samba

sudo systemctl restart smbd


read only = yes

4 – Teste os acessos aos compartilhamentos criados.

Em uma máquina com Windows acesse o IP de seu servidor de arquivos, e teste entrar na pasta com autenticação "Share-lab", e então entre com o usuário e senha que definimos previamente.




Repare abaixo que já salvei alguns arquivos lá.



4.1 – Repita o procedimento na pasta "outrosusuários"

Como pode ver, já salvei arquivos lá também.



Obs. Ainda é possível configurar o seu servidor de arquivos samba usando a console do Webmin e em breve publicarei um artigo de como fazer isso.